

2026 年 2 月
株式会社ロジック・アンド・デザイン

Windows Update (KB5074105) 適用後に弊社ソフトウェアが起動しない事象について

平素より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、Windows 11 において 2026-01 プレビュー更新プログラム (KB5074105 / ビルド 26200.7705) を適用すると、弊社鮮明化ソフトウェアおよび関連 SDK が起動しない事象が確認されています。

本事象は、弊社製品がライセンスおよびセキュリティ管理に利用している CodeMeter の不具合に起因しており、WIBU-SYSTEMS (CodeMeter 開発元) でも重要インシデントとして最優先で対応中です。

■ 発生している事象

Windows Update KB5074105 をインストールした環境において、CodeMeter で保護されたネイティブアプリケーションが正常に動作しなくなることが確認されています。弊社鮮明化ソフトウェアおよび関連 SDK も CodeMeter により保護されているため、同様の影響を受ける可能性があります。

■ 原因

KB5074105 は Windows の多数の内部コンポーネントを更新します。これにより、CodeMeter が使用している内部メカニズムが正常に動作しなくなることが判明しています。

特定の保護設定を使用している場合、アプリケーションが

- 起動時にクラッシュ
 - 使用中に異常終了
- する可能性があります。

■ お客様への推奨対応

1. Windows Update (KB5074105) の適用を控えてください。

KB5074105 は オプション更新 (セキュリティ更新ではない) のため、インストールしなくても大きな支障はありません。

2. 既に KB5074105 を適用し問題が発生している場合、

- KB5074105 をアンインストールすることで、正常動作に戻ります。

■ お問い合わせ

弊社営業窓口までお問い合わせください。

以上